



Vårdhygien - Desinfektion och hantering av sterila och höggradigt rena produkter samt kemisk desinfektion

Desinfektionsrutiner

Punktdesinfektion av ytor

Desinfektion av ytor ska utföras omedelbart vid spill av till exempel blod, urin, avföring eller sårsekret.

Tag rikligt med desinfektionsmedel på en engångsduk/papper och bearbeta den förorenade ytan. När ytan är synligt ren och torr är den desinfekterad. Städning kan sedan utföras som vanligt.

I första hand används ytdesinfektion med tensider, vid exempelvis tarmsmitta används Incidin, Virkon ska inte längre användas, ska fasas ut enligt kemikalieinspektionen.

Se vidare: [Information avseende Incidin OxyFoam S \(vgregion.se\)](https://vgregion.se)

Värmedesinfektion

Saxar, peanger och såromläggningsmaterial körs i diskdesinfektor för att bli höggradigt rena produkter. Diskdesinfektor är att föredra framför kemisk desinfektion.

Kemisk desinfektion

- Kemisk desinfektion är alltid ett andrahandsval, eftersom det inte är kontrollerbart och inte är miljövänligt. Kemiska desinfektionsmedel kan dock vara ett alternativ till värmedesinfektion i de fall då diskdesinfektor inte finns att tillgå eller kan användas.
- Desinfektion av materiel sker efter varje omläggningstillfälle eller annat vårdtillfälle där instrument använts
- Vid användning av kemiska medel ska man tänka på att rätt spädning erhålls, hållbarhetstiden är giltig samt att medlets förvaring och inverkningstiden beaktas
- Under rengöring ska handskar användas! Vid risk för stänk använd visir eller glasögon!
- Starta alltid med noggrann mekanisk rengöring dvs. skölj rent ifrån synlig smuts med kallt vatten och använd rekommenderat rengöringsmedel.
- Gör i ordning Gigaseptlösning i ett för ändamålet märkt kärl. Följ anvisningarna på medlets förpackning. Skriv på dagens datum pga. att hållbarheten är begränsad.
- Lägg föremålen så att de täcks helt av Gigaseptlösningen. Se instruktion Gigasept.
- Diska instrumenten i lösningen med, för detta ändamål, speciell borste.
- Se på den totala verkningstiden för Gigasept, längre kontaktid förstör materialet.
- Ta upp föremålen och skölj dem under rinnande vatten.
- Torka föremålen med ren pappershandduk.

Dokumentägare: Anna Pettersson

Gäller för: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och äldreomsorgsförvaltningen/

Version: 2

Senast reviderad: 2024-01-09

Revidering av dokumentet sker kontinuerligt.



- Kontrollera att föremålen är rena och torra.
- Förvara omläggingsmateriel såsom saxar, pincetter och dylikt torrt och dammfritt t.ex. i en plastpåse, märk ”rent”.
- Urinflaskor, tvättskålar m.m. förvaras på sin ordinarie plats.

Hantering av sterila och höggradigt rena produkter

Rutin för handhavande av förbandsmaterial

Syftet med rutinen är att säkerställa att renhetsgraden på sårbehandlingsmaterial bevaras i alla led fram till användningen hos patienten. Grundläggande är att händerna alltid ska desinficeras innan all hantering av förbandsmaterial. Se vidare länk från Vårdhygien: [Förrådshantering av produkter med specificerad renhetsgrad, Regional rekommendation för kommunal vård och omsorg.](#)